

IP폰, 인터컴, EM Locker, & IP-PBX

판빌기기기본개요를 쉽게 설명하여 이해를 돕고 IP 폰, 인터컴, IP-PBX 기본 설정 및 EM Locker 연결 방법을 설명합니다.

March 2020 Fanvil Korea





목차

학습 목표 달	및 참고 방법	4
기기 기본 7	/ዘ요	5
추천 설치 순	순서	7
IP-PBX 설정	g	8
1	관리자 웹 접속	8
2	IP설정	10
3	SIP 서버 설정	11
4	VoIP 전화번호, 추가 VoIP 전화번호 추가/수정	12
(5)	그룹 설정	15
6	내선 번호 설정	16
\overline{O}	주의 및 참고	18
IP폰 설치 및	및 설정	19
1	SIP 설정 (X2P, X3SPG, X4, X6)	20
2	SIP 설정 (C600)	21
인터컴 / 도	어폰	22
1	Active / Passive Mode 점퍼	23
2	i16v 배선, 외부 전원 + EM Locker (전원공급 → 열림)	24
3	i16v 배선, 외부 전원 + EM Locker (전원차단 → 열림)	25
4	i30 배선, 외부 전원 + EM Locker (전원공급 → 열림)	26
(5)	i30 배선, 외부 전원 + EM Locker (전원차단 → 열림)	27
6	PA2 배선, 외부 전원 + EM Locker	28
\bigcirc	인터컴 i16v 설정	29

Fanvil Technology Co., Ltd www.fanvil.com



(8)	도어폰 i30 설정	32
참고 : 부가	기능 및 기타 사항	35
1	C600 Video 설정 최적화	36
2	i16v 설정 - 기능, 비디오	37
3	i30 설정 - 기능, 비디오	39
4	i16v 설정 - 보안 설정	42
(5)	PA2 설정- 보안 설정	44
6	SIP (Session Initiate Protocol) 이란?	45
\overline{O}	IP-PBX 외관	46
8	내선 번호 설정	47
9	다양한 네트워크 연결 구성도	50



학습 목표 및 참고 방법

- 이 문서는 판빌 기기의 기본 개요 및 IP-PBX, IP폰, 인터컴, 도어폰 설정, EM Locker와 연동을 되도록이면 쉽게 설명하여 초보자가 이해하기 쉽도록 하기위해 작성되었습니다.
- 이 문서는 처음부터 끝까지 읽으실 필요 없으며 설치할(사용할) 기기를 미리 선정, 구입(확보)한 후 설치 및 운용 시나리오를 결정한 다음 이 문서의 해당 부분을 보면서 처음부터 끝까지 따라하면 무난히 설치할 수 있도록 구성되었습니다. 기기 선정 및 운용 시나리오는 다양한 네트워크 연결 구성도를 참고하십시오.
- ▶ 이 문서는 IP폰 X3S, 인터컴 i16v, 도어폰 i30, 그리고 IP-PBX Agent 8000 을 기준으로 설명되었습니다.
- ▶ IP폰 X2P, X4, X6는 X3S와 설정이 거의 흡사하니 X3S 부분을 참고하세요.
- ▶ 인터컴 i12, i18S, i10, i10v은 i16v와 설정이 흡사하니 i16v 부분을 참고하세요.
- ▶ 도어폰 i20S, i32V, i33V는 i30과 설정이 흡사하니 i30 부분을 참고하세요.



기기 기본 개요

1. 공통

판빌의 모든 기기는 각기 구분되는 IP주소를 설정하여 구성되는 모든 네트워크에서 사용됨
 인터넷, 공유기 사용하는 사설 네트워크

2. IP폰

- ① IP주소를 사용하는 네트워크에서 사용할 수 있음
 - 인터넷 공용 네트워크 및 사설 네트워크 (공유기 아래)에서 사용할 수 있음
- ② 모델 X2, X3S/P/G, X4, X5, X6, C600 등

- SIP 프로토콜을 사용 통화 연결을 하며 RTP 프로토콜로 음성 및 비디오 패킷을 전송, 실시간 인코딩/디코딩 하여 통화함

3. 인터컴/도어폰

- ① 기본 개념은 "1. IP폰"과 동일
- ② 보안 기기는 인터컴과 도어폰으로 분류
- ③ 인터컴/도어폰 공통

- input 포트 감지 또는 통화중 DTMF 번호 입력 등으로 output 포트를 제어하며 output 포트 상태 변경을 이용하며 출입문 개폐



기기 기본 개요

- ④ 인터컴 특징
 - RFID 카드 리더기 x, 키패드 x

- input 포트를 단축 버튼으로 재활용이 가능. 즉, 어떠한 상황에 의해 input 포트에 입력 발생시 설정된 번호를 호출하여 통화 → 관리자가 상황에 대처 가능

- ⑤ 도어폰 특징
 - RFID 카드 리더기 o, 키패드 o
 - RFID 카드 또는 비밀번호 입력하여 출입할 수 있으며 출입 기록이 log로 남음

- input 포트 대신 indoor switch 가 존재하며 인가 받아 입장한 사용자가 나갈 때 단순 문 개폐를 위해 사용됨. 단지 스위치일 뿐 input 포트를 대신할 수 없음

- 일반적으로 중앙 현관 또는 개별 현관 출입 관리에 사용
- 4. IP-PBX (IP Private Branch eXchanger, 교환기)
 - ① IP 네트워크에서 동작하는 교환기
 - ② SIP 프로토콜을 사용하는 기기가 서로 통화를 원활하게 할 수 있도록 신호를 중계하는 기기
 - ③ 내선번호 만으로도 통화가 가능하며 070 번호를 신청/등록하면 공중망으로 통화 가능
 - ④ Agent 8000, Agent Pro, Cloud PBX 등



추천 설치 순서

1. 내선번호로만 통화 및 출입 관리 070 인터넷 전화 공중망 연동 안함

- ① IP-PBX 설정
 - a. 그룹 등록 (필요한 경우)
 - b. 내선번호 등록
- ② IP폰 설치 및 설정, IP-PBX 연동
- ③ 인터컴 / 도어폰 설치 및 IP-PBX 연동
- ④ 통화 및 기타 테스트

2. 공중망 연동하여 통화 및 출입 관리 070 인터넷 전화 공중망 연동

- ① IP-PBX 설정
 - a. SIP 서버 설정 (070 인터넷 전화망과 연동할 경우 입력)
 - b. VoIP 전화번호 설정 (070 인터넷 전화망과 연동할 경우 입력)
 - c. 그룹 등록 (필요한 경우)
 - d. 내선번호 등록
- ② IP폰 설치 및 설정, IP-PBX 연동
- ③ 인터컴 / 도어폰 설치 및 IP-PBX 연동
- ④ 통화 및 기타 테스트



IP-PBX 설정 : 관리자 웹 접속

1. IP-PBX WAN IP로 접속

- ① IP-PBX WAN IP 알아내기
 - a. 노트북을 IP-PBX LAN 포트에 연결
 - b. IP를 할당 받았는지 확인 (192.168.10.150 ~ 200)
 - c. 크롬 브라우저를 열어 할당 받은 IP주소와 포트 입력 (e.g. http://192.168.10.150:8080)
 - d. 로그인 페이지 열리면 로그인 (기본 : admin / fanvilkr2017!)
 - e. 로그인 → 시스템 정보 → WAN IP 주소 확인
 - f. WAN 포트와 같은 네트워크 또는 상위 네트워크에 연결된 컴퓨터에서 크롬 브라우저를 열어 확인된 WAN IP와 포트를 입력하여 접속

** 주의)

- 초기 WAN 주소 지정 방식은 DHCP로 되어 있음
- WAN 포트는 STATIC IP를 설정 해야함
- 고정IP (Static) 으로 바꾸려면 "네트워크" 메뉴에서 변경
- 고정IP로 바꾸기 전 할당할 IP주소와 넷마스크, 게이트웨이 주소, DNS 주소 등을 미리 정하거나 네트워크 관리자로 부터 받아야 함



IP-PBX 설정 : 관리자 웹 접속

2. IP-PBX LAN IP로 접속

- ① IP-PBX LAN IP 알아내기
 - a. 노트북을 IP-PBX LAN 포트에 연결
 - b. IP를 할당 받았는지 확인 (192.168.10.150 ~ 200)
 - c. 노트북에 할당된 IP의 게이트웨이가 IP-PBX의 LAN IP
 - d. 크롬 브라우저를 열어 게이트웨이 IP주소와 포트 입력 (e.g. http://192.168.10.100:8080)
 - e. 로그인 페이지 열리면 로그인 (기본 : admin / fanvilkr2017!)

** 주의)

- LAN 설정은 초기 기본 설정 사용을 권고



IP-PBX 설정 : IP설정





IP-PBX 설정 : SIP서버 설정 070 인터넷 전화망과 연동할 경우 입력





IP-PBX 설정 : VoIP 전화번호 070 인터넷 전화망과 연동할 경우 입력





IP-PBX 설정 : VoIP 전화번호 추가/수정 070 인터넷 전화망과 연동할 경우 입력





저장 취소

IP-PBX 설정 : 추가 VoIP 번호 추가/수정 070 인터넷 전화망과 연동할 경우 입력

● 기본 술	설정 > VoIP 전화번호		
Vol	IP 전화번호 입력		
VoIP 번호 표시되는	호 ★ :		
diversion 개별 등록 최대 동시 SMS 수신 응답방식 연결될 니 연결될 니	N (((((((((((((((((((ARS분류	
통화연결	음 설정		
	조건	음성 파일	
	평상시 휴무일(주휴일 제외)	기본 통화연결· 없음	<u>-</u> ▼
시간대별	! 설정	값 음 값 음 값 음 값 음 값 음	• • • •
휴무일 설	설정		
1/1 3/1 5	5/1 5/5 6/6 8/15 10/3 10/9 12/25 1 	/24 1/25 1/27	
발전 성적 # 내선번	객 번호 사용자 #	내선번호	사용자
1 3 5 7 9	2 4 6 8 10		



IP-PBX 설정 : 그룹 설정 추가/수정





IP-PBX 설정 : 내선번호 추가/수정





IP-PBX 설정 : 내선번호 등록 완료 및 목록

■ 시스템 정보

NTP Servers

SIP 서버

VoIP 전화번호

P-PBX

∎일반정보

고룹

• 내선번호

G/W 연동

IVR

■ 다이얼플랜

■특수 발신 번호

■ 발착신 금지번호

∎ 긴급 번호

• 부가 서비스

- 통화 예약

∎재난 방송

■ 지정 방송

• 예약 방송

🐖 시스템 관리

• 시스템 상태

■ 통화 기록

■ 통화량 통계

∎ 방송 기록

■ 보안

■ 업그레이드

• 방송음원 업로드

•백업 및 복구

• 초기화 및 재시작

■ 로그아웃



모두 선택 |

IP-PBX > 내선번호

내선번호

선택	#	내선↓	사용자명	그룹-그룹명	우선순위	IP 주소	등록 시각
	1	1001		1000-사무실	10		
	2	1002		1000-사무실	10	121.157.61.166:1035	03-18 11:11:00
	3	1003		1000-사무실	10	121.157.61.166:5060	03-18 11:03:38
	4	1004		1000-사무실	10	121.157.61.166:50138	03-18 11:08:59
	5	1005		1000-사무실	10		
	6	1006		1000-사무실	10	121.157.61.166:1036	03-18 10:59:02
	7	1007		1000-사무실	10		
	8	1008		1000-사무실	10		
	9	1009		1000-사무실	10	121.157.61.166:19101	03-18 11:09:36
	10	1010		1000-사무실	10		
	11	1011		1000-사무실	10	121.157.61.166:11011	03-18 11:04:53
	12	1012		1000-사무실	10	220.88.73.90:6024	03-18 11:01:21
	13	1013		1000-사무실	10	172.17.0.1:44947	03-18 11:03:31
	14	1014		1000-사무실	10	210.90.249.34:16618	03-18 11:23:57
	15	1015		1000-사무실	10		
	16	1016		1000-사무실	10		
	17	1017		1000-사무실	10		
	18	1018		1000-사무실	10		
	19	1019		1000-사무실	10		
	20	1020		1000-사무실	10	내선번호가 정성	상적으로 추가 .
						- 입력 및 등록되	었을 경우 "IP주
고두	선택	선택 해제				표시 뇜	
_							
추기		삭제 모닝클	플목록				



IP-PBX 설정 : 주의 및 참고

- 1. IP-PBX 네트워크 WAN IP주소 설정
- 2. SIP 서버 설정 070 인터넷 전화와 연동할 경우에만 설정
- 3. VolP전화번호 설정 070 인터넷 전화와 연동할 경우에만 설정
- 4. 그룹 설정
- 5. 내선번호 설정

** 주의 및 참고

- ✓ 위와 같은 순서로 설정이 완료되면 IP-PBX 기본 설정은 완료가 된 것임
- ✓ "그룹"은 사무실에서 "부서"와 같은 의미로 사용됨
- ✓ 설정을 진행하기 전 미리 그룹 번호, 그룹 정책 (전화 받는 순서, 통화 시간대), 사용할 내선번호 등을 미리 결정하여 준비하여야 함



IP폰 설치 및 설정 : 관리자 웹 접속 및 로그인

1. IP폰 IP주소 확인

- IP폰 기본 IP 할당 방식 : DHCP
 - DHCP 서버가 운영되고 있는 네트워크에 연결하면 IP주소를 자동으로 받아옴
- 기기 ▼버튼 클릭 → IP주소 확인
- C600은 LCD → "설정" 터치 → IP주소 확인

2. IP폰 관리자 웹 접속 및 로그인

- 노트북을 IP폰과 같은 네트워크에 연결
- 크롬 브라우저 → <u>http://IP주소</u> 입력
- 로그인 기본 계정 : admin / admin (로그인 후 반드시 변경 권고)



IP폰 설치 및 설정 : SIP 설정 (X2P, X3S/P/G, X4, X6)

■ 로그인 → 라인→ SIP 탭





IP폰 설치 및 설정 : SIP 설정 (C600)

로그인 → VoIP 메뉴 → SIP 탭





인터컴, 도어폰 : EM Locker 설정 방법 (i16v, i30)

- 점퍼 JP2 (그림1, i30 JP1)
 - Active Mode
 - NC / NO 접점으로 12V/최대 700mA 가 공급됩니다.
 - 12V 700mA 이상의 전원을 요구하는 경우 Passive Mode 로 설정하고 외부 전원 (12V/2A 이상 – Locker 소비 전력에 따라 다름)을 사용해야 합니다.
 - Passive Mode
 - NC / NO 접점으로 자체 전원이 공급되지 않습니다. 즉, 외부 아답터(12V 2A)를 사용하여 연결해야 합니다.



인터컴, 도어폰 : Active / Passive Mode 점퍼

그림1 – JP2 (i30 JP1)



Active Mode



Passive Mode



인터컴, 도어폰 : i16v 배선, 외부 전원 + EM Locker (전원공급 → 열림)

그림2 – i16v 배선 (전원공급 → 열림)





인터컴, 도어폰 : i16v 배선, 외부 전원 + EM Locker (전원차단 → 열림)

그림3 – i16v 배선 (전원차단 → 열림)





인터컴, 도어폰 : i30 배선, 외부 전원 + EM Locker (전원공급 → 열림)

그림4 – i30 배선 (전원공급 → 열림)





인터컴, 도어폰 : i30 배선, 외부 전원 + EM Locker (전원차단 → 열림)

그림5 – i30 배선 (전원차단 → 열림)





인터컴, 도어폰 : PA2 배선, 외부 전원 + EM Locker

그림6 - PA2 배선





** PA2는 EM Locker 특징에 따라 웹에서 출력레벨을 바꿔줘야 한다.

전원 공급 \rightarrow 열림 : 보안설정 \rightarrow 출력 설정 \rightarrow 출력 레벨 \rightarrow NC 전원 차단 \rightarrow 열림 : 보안설정 \rightarrow 출력 설정 \rightarrow 출력 레벨 \rightarrow NO





인터컴 i16v 설정 - IP주소 확인 및 관리자 웹 접속, 로그인

- i16v IP주소 알아내기
 - 기본 IP 할당 방식 : Static (고정IP)
 - 기본 IP주소 : 192.168.1.128
 - 회로 기판 상단 "#"버튼을 3초 이상 누르면 IP주소를 음성으로 안내
- i16v 관리자 웹 접속 및 로그인
 - 노트북과 i16v 1:1로 LAN 연결
 - 노트북을 고정IP 192.168.1.200 으로 설정
 - 노트북 크롬 브라우저 → http://192.168.1.128 입력
 - 로그인 기본 계정 : admin / admin (로그인 후 반드시 변경)



인터컴 i16v 설정 : SIP 설정

Line 메뉴 → SIP 탭으로 이동





인터컴 i16v 설정 : 호출 버튼 설정

▪ 기능 키 메뉴





도어폰 i30 설정 - IP주소 확인 및 관리자 웹 접속, 로그인

- i30 IP주소 알아내기
 - 기본 IP 할당 방식 : DHCP
 - 키 패드 "#"버튼을 3초 이상 누르면 IP주소를 음성으로 안내
- i30 관리자 웹 접속 및 로그인
 - 크롬 브라우저 → <u>http://IP주소</u> 입력
 - 로그인 기본 계정 : admin / admin (로그인 후 반드시 변경)



도어폰 i30 설정 : SIP 설정

Line 메뉴 → SIP 탭으로 이동





도어폰 i30 설정 : 호출 버튼 설정

▪ 기능 키 메뉴





참고 : 부가 기능 및 기타 사항

- □ 각 기기의 기능 및 보안 설정 메뉴 간략 설명
- □ SIP 정의 및 주요 오류 코드

□ IP-PBX 외관

□ 다양한 네트워크 연결 구성도



참고 : C600 - Video 설정 최적화

■ PHONE 메뉴 → MEDIA 탭





참고 : i16v 설정 – 기능

■ 인터컴 설정 → 기능 탭



 통화 제한 시간 : 통화 시간이 지나면 통화 자동 종료
 Enable Intercom Barge : 통화중 인터컴 통화 끼어들기 허용

 통화 대기 사용 : 통화중 다른 통화 수신 허용
 인터컴 벨 사용 : 인터컴 통화를 알리는 벨 소리 울림

 자동 다이얼 시간 사용 : 자동 다이얼 시간이 지나면 "#"버튼을 누르지 않아도 자동으로 다이얼

 자동응답 사용 : 설정한 라인에 수신 통화 "자동응답 시간 초과" 후 자동 응답. 0초이면 통화 수신 시 즉시 받음.



참고 : i16v 설정 – 비디오

■ 인터컴 설정 → 비디오 탭

	기능 오디오	2 비디오	멀티캐스트	Action UR
> 시스템	비디오 인코드>>	Main Stream	Sub Stre	am
> 네트워크	인코드 포맷 해상도	H264 \$ 720P \$	H264 CIF	+
> 라인	프레임 Rate Bitrate 컨트롤	20 ♦ VBR ♦	20 VBR	\$ \$
인터컴 설정	품질 Bitrate	General \$	General	¢
> 보안 설정	I 프레임 간격 활성화	2 (1~12 V)S 2 ✓	(1~12)S
> 기능 키	변경 했을 경우 비디오 최적화를 ⁴ 아래 "Default" 버튼을 눌러 초기호 시켜주고 "적용" (초기값 사용 권장	위해 H S)	Default 적용	
	Encode static 설정	Base line 🗘		
			적용	



참고: i30 설정 – 기능 – 일반 설정 (기본 기능 설명)

■ EGS 설정 → 기능 탭 → 일반 설정





참고: i30 설정 – 기능 – 일반 설정 (기본 기능 설명)

■ EGS 설정 → 기능 탭 → 일반 설정

① 전환모드 : Monostable – "② 전환 시간" 경과 후 자동 복귀 Bistable – Trigger 한 번 입력된 후 변경된 상태 유지, 한 번 더 입력되면 원상태 복귀				
③ 카드 리더 사용 : RFID 카드 리더 사용 여부 설정	④ 카드리더 작동 모드 : Normal – 출입관리 Card Issuing – 새 RFID카드 Tag 하면 등록 Card Revoking – 등록된 카드 Tag 하면 삭제			
⑤ 액세스 테이블 사용 : EGS Access 테이블 사용 여부 설정	⑥ 통화 제한 시간 : Enable - "⑦ 통화 시간" 경과 후 통화 종료 Disable – 통화 제한 시간 사용하지 않음			
⑧ 원격 비밀번호 : 기기에서 호출 했을 때 원격 DTMF 비밀번호	⑨ 로컬 비밀 번호 : 키패드에서 입력하는 비밀번호			
⑩ 원격 앱 비밀번호 : 호출이 왔을 때 원격 DTMF 비밀번호	① 원격 코드 길이 : "⑧ 원격 비밀번호" 길이			
12 키패드 모드 : Disable – 키패드 사용 안함 Password Only – 비밀번호 입력 전용 Dial Only – 다이얼 전용 Dial and Password – 다이얼, 비밀번호 입력 가능	③ 로컬 액세스 코드 오픈 도어 모드 : "⑤ 액세스 테이블" 사용 시 액세스 테이블에 등록 된 각 인가자의 비밀번호 입력 모드 설정 Disable – 각 인가자 비밀번호 사용하지 않음 위치*액세스코드 – 인가자의 위치*액세스 코드 입력 액세스코드 전용 – 인가자의 액세스코드만 입력			
⑭ 기본 입력 모드 : "⑫ 키패드 모드" Dial and Password 시 입력 모드 설 비밀번호 – 비밀번호 입력 우선 다이얼 – 다이얼 우선	¹ 철정			



참고 : i30 설정 – 비디오

■ EGS 설정 → 비디오 탭

	기능 오디	1오 비디오	멀티캐스트	Action URL	٨
> 시스템					
› 네트워크	카메라 상태	Active			
	최대 접속 개수 😧	2			
> 라인	메인 스트림 개수	1	사용		0
	서브 스트림 개수	1	사용		0
▶ EGS 설정	비디오 캡처>>				
→ EGS 액세스	비디오 인코드>>				
		Main Stream	Sub Strea	am	
› FGS 로그	인코드 포맷	H264 V	H264	v	
. 200	해상도	720P v	CIF	v	
	프레임 Rate	20 🔻	20	v	
7 포이덕	Bitrate 컨트롤	VBR 🔻	VBR	v	
	품질	General	General	•	
→ 기능 키	Bitrate	1700 🔻	318	v	
	I 프레임 간격	2 (1~12)S	2	(1~12)S	니 그네
	활성화	✓	v	실성을	먼경 = 이
				의식외물 - 누러 초	፱ 귀 기치
		Default	적용	사용 권	기되 장)
	Encode static 설정	Base line 🔻			
		적용			
		Fanvil Technology Co., Lt	td		

www.fanvil.com



참고 : i16v - 보안 설정 #1

▪ 보안 설정



입력 감지 : S1, S2 스위치 입력을 감지합니다. 체크 해제하면 감지하지 않음

출력 응답 : 입력1/2이 감지되면 NC1/2, NO1/2 포트로 출력 발생



참고 : i16v - 보안 설정 #2

▪ 보안 설정

> 시스템	Alert Trigger 설정	
	출력 1 >>	
> 네트워크	✓ 입력 Trigger In1 ÷	
	☑ 원격 DTMF Trigger Trigger 코드 1234 Reset 코드 4321 출	플력 지속 By Duration 🗘
> 라인	Active Uri Trigger 메시지 OUT1_SOS Reset 메시지 OUT1_CLR	
	○원격 SMS Trigger Trigger 메시지 ALERT=OUT1_SOS Reset 메시지 ALERT=OUT1_CLR	
> 인터컴 설정	□콜 상태 Trigger	
	출력 2 >>	
> 보안 설정	✓ धर्व Trigger In2 🛊	
	☑원격 DTMF Trigger Trigger 코드 5678 Reset 코드 8765	불력 지속 By Duration 🖨
> 기능 키	OUT2_SOS Reset 메시지 OUT2_CLR	
	●원격 SMS Trigger Trigger 메시지 ALERT=OUT2_SOS Reset 메시지 ALERT=OUT2_CLR	
	□콜 상태 Trigger	
	입력 Trigger : 어느 input 포트에 반응할 것인지 설정	
	현격 DIMF Irigger : 동와궁 상대방이 굴덕포드를 세어아시~위안 DIMF 고드 Active UtrieTrigger : Active Utric, 축령 포트 제어한 메시저ble Ring (*)	
	원격 SMS Trigger : SIP message로 출력 포트 제어할 메시지Ring (
	콜 상태 Trigger: 통화 상태에 따른 출력상태 변경	
	Active Uri Trigger 최고도 하나도 비사베이나 조크 나오 ^{nable} King 회	
	아기도 입니다. 미정멜에지 주도 자용) 축련지쏙 「축력 지속 방법	
	적용	



참고 : PA2 - 보안 설정

▪ 웹 → 보안 설정

·네티이크	입력 설정
· 네드쿼그	☑ 입력 감지
5 7L0I	Trigger 모드Low Level Trigger (Close Trigger)♦✔♂ 경고 메시지 서버로 전송☐ 경고 메시지 보내기 서버 설정
· 다인	출력 설정
> 인터컴 설정	✔ 출력 응답
	출력 레벨 High Level (NC:closed) ♦ 출력 지속 시간 5 (1~600)s
> 보안 설정	Alert Trigger 설정
· 기느 ㅋ	출력 >>
· 기당기	✔ 입력 Trigger
	✓ 원격 DTMF Trigger Trigger 코드 1234 Reset 코드 4321 출력 지속 By Duration ♦
	Active Uri Trigger Trigger 메시지 OUT1_SOS Reset 메시지 OUT1_CLR
	_ 원격 SMS Trigger Trigger 메시지 ALERT= <mark>OUT1_SOS</mark> Reset 메시지 ALERT= <mark>OUT1_CLR</mark>
	☑ 콜 상태 Trigger Talking ♦
	출력 >> 이려 가지 · input 포트에 인령은 가지한 거이지 선전
	알람벨지속시간 축력 응답 · output 포트가 작동할 것인지 6섬정
	입력 Trigger 출력 지속 시간 : output 포트 상태 변경 지속 시간
	_{원격 DTMF Trigger} 입력 Trigger : input Trigger에 반응할 것인지 설정
	Active Uri Trigger 원격 DTMF Trigger : 통화중 상대방이 출력포트를 제어하기 위한 DTMF 코드
	원경 SMS Trigger Active Uri Trigger : Active Uri로 줄력 포트 제어할 메시지
	권격 SMS Trigger : SIP message도 굴덕 포드 세어알 메시지 코 사데 Trigger : 토히 사데에 따르 추려사대 벼겨
	글 중대 Miggel · 중외 중대에 따는 골락중대 한중 (경광등, 램프 등을 달아 주위에 상태를 환기시킬 때 사용
	하기도 합니다. 비상벨에서 주로 사용)
	출력지속 : 출력 지속 방법 (출력 지속 시간)

Fanvil Technology Co., Ltd www.fanvil.com



참고 : SIP (Session Initiate Protocol) 이란?

- ◆ 인터넷 또는 네트워크에서 통신하고자 하는 단말들이 서로를 식별하여 위치를 찾고 상호간에 멀티미디어 통신 세션을 생성/변경/삭제 하기 위한 신호 및 절차를 명시한 프로토콜
- ◆ HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)와 같이 Client가 서비스 요청메시지를 Server로 전송하면 Server가 요청에 대한 처리를 완료한 후, 응답 메시지를 Client에게 보내는 Transaction방식으로 동작하며, SIP를 이용하여 통신하는 사용자들은 전자우편 주소와 유사한 <u>user@host-domain</u> 형식의 URI (Uniform Resource Identifier)를 각각의 식별자로 사용합니다.



참고 : 주요 SIP 오류 코드

- ◆ 4xx Client Failure Responses (클라이언트 실패 응답)
 - ▶ 401 Unauthorized 사용자 인증 오류
 - ▶ <u>403 Forbidden 금지됨</u>
 - ✓ 가장 자주 발생하는 오류로 SIP 입력 정보가 잘못된 경우가 대부분
 - ▶ 404 Not Found 내선 없음
 - ▶ <u>408 Request Timeout 요청시간 초과</u>
 - ✓ 서버에서 응답을 받지 못 한 경우이므로 네트워크 통신 상태를 먼저 확인하고 IP폰에서 보낸 메시지가 서버에 제대로 전달되고 있는지 확인 필요
- ✤ 5xx Server Failure Reponses (서버 실패 응답)
 - ▶ 5xx 오류가 발생하는 경우는 거의 없으나 혹시나 발생하면 IP-PBX를 먼저 점검할 필요 있음



참고 : IP-PBX 외관

1. IP-PBX 뒷면

① Agent 8000



- a. USB : USB Flash 메모리 포트, 시스템 관리를 위해 사용
- b. ANT, 1, 2 : 사용하지 않음
- c. Console : 시스템 관리에 사용됨
- d. LAN : 근거리 네트워크
 - PBX가 관리하는 Local Network, 기본적으로 공유기 기능을 함
 - IP대역 192.168.10.150 ~ 200, 게이트웨이 : 192.168.10.100
 - Switch 연결하여 추가 기기 연결 가능
- e. WAN : 원거리 네트워크
 - 일반적으로 상위 네트워크와 연결 (ex. 인터넷)
- f. 12V DC : 전원 포트
- g. Reset : 리셋 버튼 (1~5초 : 재부팅, 10초 이상 : 공장 초기화)



참고 : IP-PBX 외관

② Agent Pro (아파트 IP-PBX)



- 1. 전원 스위치 : 전원을 켜고 끔
- 2. ANT : 전원 케이블 연결
- 3. PWR : 시스템의 전원을 안전하게 끔
- 4. WAN : 원거리 네트워크
 - 일반적으로 상위 네트워크와 연결 (e.g. 인터넷)
- 5. LAN : 근거리 네트워크
 - IP-PBX가 관리하는 Local Network, 공유기 기본 기능 포함
 - IP대역 192.168.10.150 ~ 200, 게이트웨이 : 192.168.10.100
 - Switch 연결하여 추가 기기 연결 가능



참고 : IP-PBX 외관

- 6. HDMI: 시스템 관리에 사용됨
- 7. USB : 시스템 관리에 사용됨
- 8. 스피커/마이크 : 사용하지 않음
- 9. 확장 슬롯 : 사용하지 않음



참고 : 다양한 네트워크 연결 구성도

□ 가장 일반적으로 구성되는 네 가지 네트워크 형태를 보기로 제시

더 많고 복잡한 구성이 존재하지만 보기로 제시된 네 가지 구성도를 응용하면 충분히 구성 가능



□ Case #1 – 사설 네트워크로 구성 (IP-PBX WAN IP 사용)





□ Case #2 – 사설 네트워크로 구성 (IP-PBX LAN IP 사용)





□ Case #3 – Case #1 + Case #2 (부여 받은 IP에 따라 IP-PBX WAN or LAN IP 사용)



** 주의

- ✓ IP-PBX LAN 에서 관리하는 DHCP IP범위와 공유기가 관리하는 DHCP IP범위가 중복되면 안된다.
- ✓ IP-PBX LAN DHCP 기본 범위 : 192.168.10.150 ~ 200
- ✓ 공유기 DHCP 기능을 끄고 IP-PBX의 DHCP를 사용할 수도 있다.
- ✓ 두 기기의 DHCP를 모두 사용할 경우 기기가 받은 IP 종류에 따라서 IP-PBX WAN IP 또는 LAN IP를 구분하여 SIP 서버로 사용해야 한다.

e.g. 기가가 192.168.10.xxx IP를 받았다면 IP-PBX LAN IP를 SIP 서버로 입력해야 한다. 공유기가 관리하는 IP를 받았다면 IP-PBX의 WAN IP를 SIP 서버로 입력해야 한다.



□ Case #4 – Case #2 + Private Network + 인터넷



www.fanvil.com



□ Case #4 – Case #2 + Private Network + 인터넷

** 주의

- ✔ 인터넷을 통해 연결되는 기기는 모두 IP-PBX WAN IP를 SIP Server로 입력해야 함
- ✓ Private Network #1의 IP-PBX LAN을 통해 연결된 기기는 IP-PBX LAN IP를 SIP Server로 입력해야 함
- ✓ 각 Private Network에는 Firewall 설치 권장
- ✓ Public IP를 가지는 IP-Phone은 Ghost Call이 발생할 수 있으므로 권장하지 않음