H Series Dual Thermal Camera 4ch NVR 연동 방법

작성자: 와치캠 권대욱 팀장

목차

녹화기 본	·체에서 추가하는	방법		2
녹화기 웹	페이지에서 추기	가하는 병	방법	5

녹화기 본체에서 추가하는 방법

1. 녹화기 본체에 로그인 후 마우스 오른쪽 클릭 후 메인 메뉴를 선택합니다.



2. 하단 관리 메뉴에서 원격을 클릭합니다.

۸۲	Va								IVE 💄	
	8	재생 녹화된 비디오를 보고, 검색하고 니다		*	AI Manage and view art intelligence and fact information and set			알람 라이브 알람 정보를 알람 이벤트 작업을		
	<u> </u>	동작 View System info, System t and Config import/export		¢	백업 비디오 파일을 검색하고		Ţ	화면설정 해상도와 디스플레		
					• •					
곤	관리	➡ 원격	중 네트	워크	🚔 저장매체	🔅 시스템	L o	계정		

3. 원격 → 원격 메뉴에서 수동 추가 버튼을 클릭합니다.

	■ 원격									[LIVE	L .	90 6.6
	원격	원격		장치 상태		펌위	이		업그레이드				
	카메라	필터 보() 7	없음		초기화되	지 않		IP 주소			검색	
		24		수정	0 2 3	코기		상태	IP 주소			제조사	
	오디오/비디오	15							192.168.1.12			Private	
	채널이름	16		1									
		•											
		장비	검색					초기화	IP 수정하기	추가		수동 추기	ŀ
		추가된	! 장치	연결 정보								7	
		채널		수정	삭7	લ	상태	IP 주소		포트		장치 ID	
				H.265 Au	to Swi	tch				물러오	7	내보내기	
		잔여대역	믝쏙/종 [개역폭:	88.0	0Mbps/88	3.00M	bps					

4. 채널을 선택 후 제조사 메뉴에서 Onvif를 선택합니다.

원격	수동 추가					LIVE 🚨 🗗 🗸 🔛
> 원격	채널	D1 🔻				
카메라	제조사	Private 🔻				
오버레이	IP 주소	Private				김색
		Panasonic				제조사 🔺
오디오/비디오	торле					Private ≡
채널이름		Samsung				Onvif 🚽
		AXIS				
	사용자 이름	Pelco				
	비밀번호	Arecont	연결			수동 주가
	채널 번호	Capon	Set			
	원격 채널 번호	General				장치ID
	Decode जम्म	기는				
						기 내보내기
					+1.4	
				서상	쉬소	

5. 카메라 접속 정보를 입력 후 비밀번호 입력 칸 우측의 연결 버튼을 클릭하여 카메라와 연결합니다.

- 원격	수동 추가						
> 원격	채널	D1 -					
카메라	제조사	Onvif -				거새	
오버레이	IP 주소	192.168.1.64				김객	
						제조사	
포니포/미니포	RTSP 포트	자가 적응 🛛 🔻				Onvif	=
채널이름	HTTP 포트	80					
	사용자 이름	admin					
	비밀번호	•••••	연결 🖡			수동 추기	ł
	채널 번호	1	Set				
	원격 채널 번호.	D1 -				장치 ID	
	Decode 버퍼	기본 🔻					
	암호화						
	⊙ 스케줄 ○	TCP 🔿 UDP 🔿 M	ULTICAST				
						내보내7	
				저장	취소		

6. 채널번호를 2 로 설정 후 Set 버튼을 클릭합니다.

📕 원격	수동 추가	LIVE 🔺 🖼 🕞 🗸 🞇
> 원격	채널 D1	
카메라	제조사 Onvif 👻	21.44
오버레이	IP 주소 192.168.1.64	
오디오/비디오	RTSP 포트 자가적용 ·	제조사 · Private = Onvif ·
세럴이름	HTTP 포트 80	•
	사용자 이름	
	비밀번호 000000000000000000000000000000000000	
	채널번호 2	
	원격채널 번호. 1 2 3 v 4 5 6 Decode 버퍼 7 8 9 v 암호화	장치 ID
	● 스케줄 ─ TCP ─ UDP ─ MULTICAST	
		기 내보내기
		저장 취소

7. 팝업 된 채널 설정 창에서 모두 선택 후 확인 버튼을 클릭합니다.

원격	수동추가	
> 원격	채널 D1 ▼	
카메라 오버레이	채널 설정	검색
오디오/비디오		제조사 · Private =
채널이름		Onvif 🗸
		수동 추가
		장치 ID
	확인 취소	
		기 내보내기
	저장 취소	

8. 추가된 장치에서 가시광선/열화상 화면이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

	원격												
	원격	원격		장치 상태		펌웨어	I	업	그레이드				
	카메라	필터 보0	7	없음		초기화되지	않		IP 주소			검색	
		24		수정	미리토	17	상	:태	IP 주소			제조사	
	오디오/비디오	15							192.168.1.12			Private	
	채넠이름												-
		장비	검색				초	기화	IP 수정하기		추가	수동 추가	
		수가된	상시	연결 정모			-11	10 T 4		πE		THEFT	
		새일		~성 、	식지	୍ଷ ଅ	-11	IP 주소		포트		장지D	
		DI				•		192.168	3.1.64	80			
		D2 ∢		/	四 山	•	,	192.168	5.1.64	80			•
				H.265 Au	to Swit	ch			R.	불	러오기	내보내기	
		잔여 대역	폭/총 [내역폭:	88.00	Mbps/88.0	0Mbp						

9. 카메라 연결이 완료되면 상태의 아이콘이 녹색으로 표시됩니다.

	📕 원격								LIVE		* BB
>	원격	원격		장치 상태		펌웨어		업그레이드			
		실터 보이		없음		기화되지 않.		IP 주소		검색	
	오버레이	23		수정	미리보기		상태	IP 주소		제조사	
	오디오/비디오							192.168.0.20		Onvif	
	채널이름			1				192.168.0.21		Onvif	
		4									
		장비 김	냄색				초기화	IP 수정하기	추가	수동 추기	'ł
		추가된	장치	연결 정보							
		채널		수정	삭제	상태	IP 주소		포트	장치 ID	
						٠	192.16	58.1.64			
		D2		ř	ā	•	192.16	58.1.64	80		
		•									
				H.265 Aut	o Switch				불러오기	내보내7	1
		<u></u> 년여 대역	폭/총 대	배역폭:	82.55MI	ops/88.00M	lbps				

녹화기 웹 페이지에서 추가하는 방법

1. 브라우저(ex. Internet Explorer, Chrome 등)의 주소창에 녹화기의 IP 를 입력하여 녹화기의 WEB page 에 접속합니다.

← → ● http://192.168.0.29/		★ C 검색	- □ × 🕂 🛧 🛱 😕
● 192.168.0.29 대기 중 × 🛐			
	Web Login		
	💄 admin		
	A •••••••		
	로그인		

2. 로그인 후 좌측 상단의 관리 버튼을 클릭 후 원격 버튼을 클릭하여 카메라 설정 메뉴로 진입합니다.



3. 수동 추가 버튼을 클릭하여 카메라 추가 기능을 실행합니다.

← → ● http://192.168.0.29/					▼ C 검색		- ۲ م	- □ × n ★ ¤ º
● 192.168.0.29 태기 중 × 📑	_			_		_		_
관리 🖬 원격						16:59:51 월요일		<u> </u>
■ 원격		수동 추가			×			
> 원격								^
이미지		말람 채널	1					
의 코 드	IP 주:		Private					초기화
			192.168.0.0			1조사	ENSI	MAC 주소
			37777					
			admin					
						!터 보이기 없음		
	추가		기본					
				저장	취소	1널. 제조사 :	해널 이름. WEI	3 찾아 타입
<								>

- 4. 설정 관련 내용은 아래와 같습니다.
 - A. 알람 채널: 추가할 채널을 설정합니다.
 - B. 제조사: Onvif 로 설정합니다.
 - C. IP 주소: 카메라의 IP 를 입력합니다.
 - D. RTSP 모드: 자가적응으로 설정합니다.
 - E. HTTP 포트: 카메라에 설정된 HTTP 포드를 입력합니다.
 - F. 사용자 이름: 카메라의 계정 정보 중 ID 를 입력합니다.
 - G. 비밀번호: 카메라의 계정 정보 중 비밀번호를 입력합니다.
 - H. 채널번호: 2 로 변경 후 연결을 누릅니다. 1 로 변경이 되면 정상입니다. 1 로 변경된 값을 2 로 다시
 변경 후 연결을 누르지 않습니다.
 - 원격 채널: 채널번호에 2 로 설정된 상태면 설정 버튼을 클릭하면 All 1 / 2 가 표시됩니다. 연결할 채널을 선택 후 저장을 누르면 선택한 카메라가 연결됩니다. 그 상태에서 원격 채널의 숫자는 클릭하지 않습니다.

← → ● http://192.168.0.29/				★ C 검색	- □ × ₽• ↑★☆❷
● 192.168.0.29 대기 중 × 관리 관리 ································	(원격	수동 추가			, 7:08:02 월요일 💄 💽 🚽 룚물
■ 원격		안락 해년	3		_ ×
	£		Onvif		^
	IP 즈스	10 7 A	102 169 1 64		초기화되지 않았습니다. 초기하
			152.100.1.04		·····································
		niip ±=	80	(1~65535)	
		사용자 이름	admin		
			•••••		
					보이기 없음 🚽
	추가된		기본		
					. 제조사 채널이름. WEB 찾아 타입
					Onvif Came @
<				저장 취소	Onvif Came e

A A http://102.168.0.29/				- 순 건생				_	0		× * •
● 192.168.0.29 태기 중 ×						_			~		
관리 🔳 원	격	수동 추가				7:05:53 월요	일	.	• -	문 문 역	Ņ
■ 원격		안란 해널	1								
> 원격			, Onvif								^
이미지											_
이 귀 ㄷ	IP 주:		IP 주소 192.168.1.64				#되지 않았습니다.		ICł.	초기화	
			자가 적용			1조사				MAC	주소
	채널										
				저장							
						(티 보이기 🛔	X S				
	추기		기본								
						1널. 제조시	채님	2 0 E	. WEB		EPSI
<				저장 취소							> ~

5. 저장버튼을 클릭하여 카메라 등록을 완료합니다.