

WAP-100(V3) 네트워크 설정

무선 AP 네트워크 설정

가. 웹페이지 접속

1. DIP스위치를 아래와 같이 설정 및 재부팅



2. PC 네트워크 설정에서 172.18.254.254 주소 추가
3. 웹 주소창에 <http://172.18.0.1> 주소로 접속

나. 로그인

1. 초기 비밀번호 admin
2. 언어(한국어)와 국가(Korea)를 설정 후 로그인

다. 암호 변경

1. 고급 설정 > [비밀번호 변경]에서 관리자 비밀번호 설정
 2. 장치 구별을 위해 장치 이름 지정 예) AP101
- » 장치 이름은 무선 구성 메뉴에서 SSID로 사용하는 것을 권장합니다.

라. 시간 변경

1. 고급 설정 > [시간 관리]에서 시간대를 Asia/Seoul로 변경

마. 네트워크 설정

1. 네트워크 구성 메뉴에서 동적 IP 주소를 정적 IP 주소로 변경
 2. 카메라와 다른 대역대의 IP 추가 예) 192.168.5.10
- » 설정된 IP는 스위치 IP와 별도로 관리자 페이지 접속에 사용됩니다.
- » CPE 또는 다른 무선 장치와 겹치지 않도록 설정합니다.

바. 무선 구성

1. 무선 구성 메뉴에서 [기본 모드]를 [설정 모드]로 변경
2. [작업 모드]가 AP로 되어 있는지 확인
3. 무선 이름(SSID)을 장치 이름과 동일하게 입력
4. 무선 비밀번호 입력

WAP-100(V3) 네트워크 설정

무선 CPE 네트워크 설정

가. 웹페이지 접속

1. 디스위치를 아래와 같이 설정 및 재부팅



2. 웹 주소창에 <http://172.18.0.2> 주소로 접속

나~마 설정은 AP 설정과 동일

바. 무선 구성

1. 무선 구성 메뉴에서 [기본 모드]를 [설정 모드]로 변경
2. [작업 모드]가 CPE로 되어 있는지 확인
3. 상대방 무선 이름(SSID) [신호 스캔] 클릭
4. AP 설정 시 입력한 무선 이름 선택

신호 스캔					
무선 이름	신호 강도	채널	MAC	보안 방식	조작
AP101		36	74:96:37:14:EB:87	WPA2 PSK (C...	선택
mncnp_5G		161	BC:62:CE:1D:33:67	WPA2 PSK (C...	선택
704_5Ghz		149	70:5D:CC:AD:B8...	WPA2 PSK (C...	선택
KT_GiGA_5G_Wave...		40	B4:A9:4F:0D:EA:98	mixed WPA/W...	선택

5. 상대방 무선 비밀번호 입력
 >> SSID가 검색되지 않는 경우 설정된 이름을 수동으로 입력하세요.